

Como não errar na escolha da numeração antes de finalizar compras on-line?

Este tutorial descreve uma forma prática para descobrir a medida do seu dedo sem complicações.

*É importante destacar que no Brasil existem duas medidas que são mais utilizadas, uma delas é a anereira tradicional Brasileira e a outra a anereira com medida padronizada pela **ABNT** (Associação Brasileira de normas Técnicas). Boa parte do mercado ainda utiliza a anereira tradicional Br, mas é comum existir algumas diferenças de medidas entre aneireiras e medidores do tipo bastão, pois existem inúmeras fábricas que produzem esses produtos e não seguem entre elas exatamente os mesmos padrões e parâmetros de medidas. Vale lembrar que para compras presenciais não seria esse um problema, isso porque a mesma anereira da loja normalmente combina com a da fábrica.*

*Para maior confiança e precisão nossa loja Alianças optou por utilizar medidas de padrão **ABNT**, e para sua comodidade disponibilizamos uma tabela de conversão entre as medidas **ABNT** e anereira tradicional, além de conter o diâmetro interno do aro em milímetros e o comprimento da circunferência «perímetro», que é a medida da aliança aberta calculada pelo $\pi(\pi) \cdot D$ (mm).*

Para dúvidas e maiores esclarecimentos, fale com nossa equipe, e assista nosso vídeo com instruções e o passo a passo desta técnica através do link: <https://youtu.be/wqWSYUH6Mo8>.

Desenvolvido com exclusividade e autoria própria pela Aliança's, este método exige acompanhamento por vídeo explicativo, e assim descobrir a numeração de sua aliança.

1. *Imprima em tamanho real a página 2 deste documento.*
2. *Utilizando uma régua, verifique se a medida da linha de referência (Pag. 2) mede exatamente 5 cm, caso contrário refaça a impressão, marcando a escala de impressão na opção «imprimir em tamanho real» ou «100%».*
3. *Utilizando uma tesoura, recorte uma das três fitas, recomendamos a que contém a numeração completa, mas para facilitar a visualização, também disponibilizamos a mesma fita com conjuntos separados entre numerações pares e ímpares, se possível utilize e faça testes com mais de uma fita para conferência.*
4. *Após recortada e para uma melhor visualização da medida, recomendamos que com uma caneta ou marcador, faça uma marcação na parte de trás da fita, que é o lado em branco, a marcação deve ser feita na extremidade contrária a ponta da fita.*
5. *Dobre as abas da fita nas linhas pontilhadas, após isso, passe a ponta estreita da fita ao meio das abas e dobre uma aba sobre a outra, com uma fita adesiva estreita, sele essa dobra dando uma volta nas abas para não abrir, lembrando de envolver apenas as abas e não passar a fita adesiva sobre qualquer um dos lados da fita de marcação estreita, isso para que a fita estreita demarcada deslize livremente sobre essa via dobrada.*
6. *Utilizando uma caneta, pressione a parte selada com fita adesiva contra a base desta caneta, apoiando os dedos e fazendo pressão na fita para formar um arco que deve acompanhar o dedo ao medir.*
7. *Verifique se está deslizando a fita estreita dentro da via dobrada, e assim estará pronta sua anereira para tirar a medida do seu dedo.*
8. *Deixe a fita em uma medida que entre com folga em seu dedo a ser medido.*
9. *Posicione a fita de forma que acompanhe o dedo e que não fique fora de ângulo ou atravessada, lembrando que para pessoas com a junta dos dedos maiores que a base, deve se medir na junta, caso contrário pode não servir.*
10. *Com a fita envolta ao dedo a ser medido, com o dedo polegar apoie a via dobrada e selada com fita adesiva e faça uma leve pressão, e com a outra mão puxe a ponta da fita suavemente, até que vista o dedo confortavelmente, nesse momento é importante entender que não se deve puxar a ponto de estrangular ou deixar folgas entre a fita e o dedo, observe bem se não existe frestas entre a fita e o dedo, pois pode acontecer de ficar com uma pequena aresta entre o dedo e a fita, em forma triangular por conta da fita adesiva estar rígida e não curvada suficiente, caso necessário repita a pressão com a base da caneta para aumentar a curvatura (Passo 6), você pode também medir por cima da mão e utilizando a outra mão para segurar a via dobrada e puxar a fita ao mesmo tempo, ou peça ajuda para outra pessoa ajustar.*
11. *Observe que a fita vem impressa com a numeração acompanhada de um traço em negrito, correspondente a cada número, então confira em qual número e seu respectivo traço está mostrando na fita, comparando esse traço com a extremidade da via dobrada, que foi marcada em sua borda (Passo 4), essa é uma parte muito importante, repare que a diferença entre um traço e outro é muito pequena. Para melhor visualizar, você pode também riscar com uma caneta, reforçando em qual número a fita está marcando, e assim conferir logo que retirar a anereira, qual é a medida do dedo.*
12. **Importante:** *Essa aferição está revelando a medida por padrão ABNT. Destacamos também que essa técnica, seguindo as instruções, e se utilizada de forma correta, é uma forma eficaz de descobrir a medida do dedo, por isso recomendamos vestir o dedo com a fita evitando pressões ou deixar com frestas e folgas, então no momento da medição a pessoa deve ter a percepção de como ela quer a aliança, sendo de forma suave, justa ou mais livre.*

Se você já tem sua aliança, pode utilizar nosso aplicativo ou a tabela (pag. 2) para descobrir a medida, entretanto recomendamos para uma melhor conferência e precisão, que também seja feito o teste da fita, seguindo as instruções do nosso vídeo.

Caso você já tenha sua aliança, confira a medida através das circunferências impressas abaixo. Coloque a sua aliança em cima do circunferência e observe qual medida se encaixa melhor, levando em consideração a circunferência e as setas que devem medir internamente sua aliança, você pode também utilizar nosso aplicativo. O teste da fita é importante para uma conferência, assista nosso vídeo e veja o procedimento completo.

Tabela de Conversão entre diâmetro do aro em milímetros, ABNT Br, Média Tradicional Br e Perímetro do aro em mm.

Diâmetro em mm	ABNT BR	TRADICIONAL BR	Perímetro $D \cdot \pi$ (mm)
14,64	6	9	46,00
14,95	7	10	47,00
15,28	8	11	48,00
15,6	9	12	49,00
15,92	10	12,5	50,00
16,23	11	13,5	51,00
16,55	12	14,5	52,00
16,87	13	15,5	53,00
17,19	14	16,5	54,00
17,51	15	17,5	55,00
17,83	16	18,5	56,00
18,14	17	19	57,00
18,46	18	20,5	58,00
18,78	19	21	59,00
19,1	20	22	60,00
19,42	21	23	61,00
19,74	22	23,5	62,00
20,05	23	24,5	63,00
20,37	24	25,5	64,00
20,69	25	26,5	65,00
21,01	26	27,5	66,00
21,33	27	28,5	67,00
21,65	28	29,5	68,00
21,96	29	30,5	69,00
22,28	30	31,5	70,00
22,60	31	32	71,00
22,92	32	33	72,00
23,24	33	34	73,00
23,55	34	35	74,00
23,87	35	36	75,00
24,19	36	37	76,00
24,51	37	38	77,00

5 cm
Linha de referência

